系统固件更新标准步骤

更新方式

您可以通过 固件在线更新 或 使用外接设备 为 Transformer Pad 进行系统固件更新，请选择您方便使用的方式。

- 固件在线更新

  当 Transformer Pad 建立网络连接后，若是有固件更新可供下载时，桌面右下角会出现华硕的更新信息，请直接通过网络连接进行更新。

- 使用外接设备更新固件

  当 Transformer Pad 未建立网络连接时，您可以通过其他电脑由华硕技术支持网站上下载更新文件进行固件更新。

您必须使用 microSD 存储卡来进行固件更新。

进行固件在线更新

进行更新前，请确认 Transformer Pad 的电池电力充足。

请依照以下步骤进行固件在线更新：

1. 若是有固件更新可供下载时，桌面右下角任务栏会出现更新信息，请点击箭头图标 。
2. 请点击 确定 开始进行更新。
3. 请点击 安装 运行更新，或是点击 延期 之后再进行更新。
4. Transformer Pad 将开始进行固件更新，更新完成后您可以由 > 设置 > 关于平板电脑 > 版本号 查看更新是否成功。

使用外接设备更新固件

请依照以下步骤进行固件更新设备：

1. 请点击 > 设置 > 关于平板电脑 > 版本号 查看固件版本。
2. 请由**台式机或笔记本电脑访问华硕技术支持网站** http://support.asus.com，于 查找 字段中输入 机种代码**并进入下载页面。**
3. 请由 软件下载 中点击 韧体，并下载更新文件。
4. 请准备一张 microSD 存储卡，将固件更新文件中的文件夹文件解压缩至 microSD 存储卡。
5. 请将 microSD 存储卡安装至 Transformer Pad。
6. 任务栏将出现 检测到系统更新文件 之信息，请点击 三角形的感叹号图标 。

进行更新前，请确认 Transformer Pad 的电池电力充足。

7. 请选择由华硕技术支持网站下载的更新文件，并点击 OK 进行更新。
8. 运行系统更新 的对话框将会出现，请点击 确定 运行更新。

Transformer Pad 会自动重新启动以运行系统更新。

9. 当 Transformer Pad 出现更新完成的信息时，请点击 确定。